



**IN-14/IN-8-2/Z573M/IN-8 Nixie
Desktop Klocka
Produktmanual
Version 1.19.2**

Tack för att du köpte en nixieshop.com-klocka!

Läs följande manual noggrant för att säkerställa att du får ut det mesta av din Nixie Clock.

Uppackning

Alla nixieshop.com klockor skickas så välpackade som möjligt för att säkerställa en säker leverans till dig.

Om klockan kommer fram skadad, eller om du har några frågor om hur du använder produkten, kontakta mig på:

petro.vodopyan@gmail.com

Ta försiktigt ur klockan ur kartongen när du packar upp den. Klockan är skyddad med bubbelplast, nixie-rören är redan installerade i sina uttag och bör hanteras med försiktighet.

Ibland kan rören behöva justeras efter frakt - alla sitter på plats och kan justeras för hand.

VARNING: Denna klocka är endast för inomhusbruk!

Innehåll

Varje paket innehåller följande artiklar:

1. Klockfot med monterade Nixie-rör (rörtyperna är specifika för den köpta modellen).
2. 12v 1A nätadapter med 5,5 mm X 2,5 mm uttag.
3. IR-fjärrkontroll.
4. Inbyggd rörelsesensor (baserad på Dopplerradar).
5. Produktmanual.

Garanti

Nixieshop.com försöker alltid ge dig den allra bästa kvalitén på produkten. Vi tillhandahåller livstidsgaranti för elektronik, och två års garanti för rör. Garantin gäller endast för produkterna tillverkad av Nixie Shop.

Garantin täcker utbrända rör (upp till tre), problem med klockans elektronik.

Garantin täcker inte:

12V extern strömförsörjning annan än levererad adapter, skada på en produkt till följd av vårdslöshet; skada på en produkt som ett resultat av otillåten modifiering av produkten; skador orsakade av naturkatastrofer; stöld eller förlust av produkten.

Uppstart

På baksidan av klockan finns ett eluttag för 12V 2,1 mm x 5,5 mm strömouttag. När strömmen kopplas på kommer klockan att utföra en kort självtest för att bekräfta att den fungerar. Siffrorna på klockan rullar genom från 0-9, och sedan avger klockan ett kort pip. Vissa av rören kan ta flera sekunder att "värmas upp" och stabiliseras efter att ha varit avstängd. Flimmer kan också förekomma.

(Särskilt IN-8, IN-8-2 och IN-14 med fint anod-nät).

Inställningar och justeringar

Det finns två sätt att justera klockans olika inställningar:

1. Vredet på baksidan av klockan. Tryck på vredet för att navigera mellan menyalternativen, vrid på vredet så ändras värdena.
2. Använda IR-fjärrkontrollen. "OK"-knappen fungerar som meny-knapp och ändrar den aktuella menyn. Tryck på upp/höger pilarna så ökar värdena, tryck på ner/vänster pilarna så minskar värdena. 0-9 knappar ändrar färgschema för RGB-ljus. "*" fungerar som AV-knapp och "#" knappen som PÅ-knapp.



Återkoppling

Om du vill, ge oss positiv återkoppling på vår **Trustpilot** profil eller besök vår **Facebook** grupp och lämna en kommentar. Det hjälper oss att utveckla våra projekt. Er återkoppling uppskattas alltid och är välkommet.



Hitta oss på våra sociala nätverk



[YouTube](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)

Meny

Menyalternativen nedan listas i den ordning som de kommer att visas när du går igenom dem.

LED RGB-värden

Klockan har en RGB-LED under varje nixie-rör. Alla färger är justerbara och kan ställas in på en anpassad ljusstyrka.

1. Röd ljusstyrka (0 - 20 nivåer).
2. Grön ljusstyrka (0 - 20 nivåer).
3. Blå ljusstyrka (0 - 20 nivåer).

Larminställningar

4. Larmläge: 1 = aktivera; 0 = inaktivera.
5. Timme.
6. Minut.

VARNING: Klocka kommer att göra korta pip-ljud när alarmer ljuder. Vrid på knappen för att stoppa larmet.

Allmänna Inställningar

7. Kolonrörslägen. 0 — blinkar (standard), 1 — permanent PÅ, 2 — permanent AV, 3 — sensorstatus (sensortestläge se #24, PÅ när rörelse uppfattas).
8. Pip en gång i timmen, varje timme. (0 — inaktivera (standard); 1 — aktivera).
9. Spelautomatens frekvens (1 – 5. Värdet är intervallet i minuter. 0 - avaktivera).
10. Snurrändringläge (0 - klassiskt; 1 - rullningsbyte; 2 - vågrullning).
11. Animera RGB LED-lampor: 0 — inga; 1 — linjär; 2 — slumpmässigt.

Inställningar för tid/datum

12. 12/24 timmars läge. (0 — 24h läge (standard); 1 — 12h läge).
13. Datumvisningsläge: 0 - DDMMÅÅ; 1 - MMDDÅÅ; 2 - ÅÅMMDD.
14. Ställ in timmar.
15. Ställ in minuter.
16. Ställ in sekunder.
17. Ställ in månad.
18. Ställ in dag.
19. Ställ in år.

Vilolägesinställningar

20. Ställ in sömnstarttimme - klockan visar ZZ:XX:YY (där XX är värdet på sömnstarttimmen).
21. Ställ in sömntidens slut - klockan visar ZZ:XX:YY (där YY är värdet på sömnsluttimmen).
22. Visa datum vid slutet av perioden definierad i inställning #9 (1 - aktivera; 0 - avaktivera).
23. Timeout för rörelsesensor (alternativ från 1-5) - ställer in fördröjningstid från ~1 minut och längre.
24. Aktiverar inbyggd rörelsesensor (för version 1.14 och senare). (0 — inaktivera (standard); 1 — aktivera).
Rörelse sensorn åsidosätter även insomningstimern (om den är aktiverad).
25. Tyst läge: 0 - inaktivera; 1 - aktivera. Slår på/stänger av summern.
26. Intern temperatur i Celsius - systeminformation (skrivskyddad).
27. Firmware version (t.ex. 00:01:19 är v1.19)

Att ställa in klockan på viloläge när det inte behövs kan hjälpa till att förlänga livslängden på Nixie-rören.

Sömnfunktionen fungerar med 24 timmars tidsvärden. För bästa resultat bör klockan också ställas in i 24H-läge (menyalternativ 12). Att inaktivera sömnfunktion - ställ in startvärde lika med slutvärde.